EFVL62-17

2004. 12. 22
NO. 2



SPECIAL ACCESSORIES (STANDARD ACCESSORIES)

2004. 12. 22
NO. 2

ROD HANDLE for VL62



EFVL62-17 PARTS LIST

Call Muro at 1-800-665-6876 for pricing information

15-Feb-05

Draw No.	Part No.	Order Code	Description	Q'ty
A03	A03	152-90320	VL62 1700rpm Drive Shaft Assy	1
A13	A13	152-90130	VL62 1700rpm Gear Assy	1
A22	A22	152-90220	VL62-EF, ED Ex Block Assy	1
101	101	125-00810	Retaining ring	1
102	102	125-00821	Sleeve	1
103	103	125-00830	Spring (sleeve)	1
104	104	125-00840	Filter	1
105	105	128-00660	O ring P22	4
106	106	125-00850	Needle bearing	1
107	107	152-03380	Housing A	1
112	112		Name Plate VL62-U-17	1
114	114	128-00510	Steel ball	4
116	116	125-10040	Socket	1
118	118	125-00901	Spring (clutch)	1
119	119	128-00530	Steel ball	1
120	120	125-00921	Clutch Disk	1
121	121	152-03180	O Ring P24	1
122	122	152-03160	Ball bearing	1
130	130	128-00550	Ball bearing	2
131	131	152-01310	Terminal STO-41T-110N-8	4
132	132	152-03510	Trigger switch	1
133	133	128-00650	O ring P16	3
134	134	128-00560	Ball bearing	3
143	143	202-03270	Connecting sleeve with insulator	4
144	144	125-00750	Brush cap	2
145	145	125-00761	Carbon Brush	2
146	146	125-00770	Brush holder	2
147	147	152-03400	Brush holder guide	1
148	148	152-01480	Terminal STO-41T-110N	2
149	149	128-01014	STATOR ASSY	1
150	150	128-01251	ARMATURE ASSY	1
151	151	125-01011	Bind head Tapping screw (Type2 4x16)	2
152	152	125-01000	Cord stopper	1
153	153	125-01040	Cord guard	1
154	154	130-01180	Cord	1
155	155	128-01512	Bind Head Tapping Screw	12
156	156	152-03390	Housing B	1
157	157	128-01380	Label (MURO)	1
203	203	SQR38000	Bit No.3 SQUARE	1
204	204	152-03110	Spring (slide)	2
205	205	125-00451	Dial	1
208	208	125-02600	Label (Instruction B)	1
210	210	152-03030	Magazine bracket	1
211	211	152-03411	Spring guide	2
212	212	125-00400	Pan head machine screw (M4x15)	2
213	213	152-03370	Stopper block	1

EFVL62-17 PARTS LIST

Call Muro at 1-800-665-6876 for pricing information

15-Feb-05

Draw No.	Part No.	Order Code	Description	Q'ty
214	214	128-01512	Bind Head Tapping Screw	4
215	215	128-00520	Steel ball	1
216	216	125-00540	Spring (plunger)	1
217	217	128-01710	Set screw (M6x6)	1
230	230	202-02720	Toothed lock washer	4
501	501	101-02580	Spanner	1
***Assy**			VISLIDER MECHA ASSY EF	1
1	1	128-00070	Grip finger pin	1
2	2	128-00060	Grip finger	1
3	3	128-00430	Spring (Grip finger)	1
4	4	131-05180	Cap screw (M5x30)	1
5	5	152-03481	Feeder Block (EF)	1
6	6	128-00240	Spring pin (3 x 20)	2
7	7	101-02110	Nut (M4)	1
8	8	101-00461	Spring stopper	2
9	9	128-01630	Cap screw (M4x20)	1
10	10	152-03070	Guide pole	2
11	11	128-00050	Guide cover pin	1
12	12	128-00420	Spring (Cover)	1
13	13	128-10041	Guide cover VL41	1
14	14	142-00034	Screw guide FL-RS	1
15	15	152-03042	Adjusting plate (EF)	1
16	16	128-00230	Clamp Plate	1
18	18	101-00330	Pin (Lever)	1
19	19	128-10110	Feed Lever (FL, EF)	1
20	20	101-00210	Pin (Feed latch)	1
21	21	101-00220	Spring (Latch)	1
22	22	142-00183	Feed Latch (L)	1
23	23	101-00240	E Ring	1
24	24	101-00260	E Ring	2
25	25	101-00310	Spacer (Lever)	2
26	26	101-00340	Pin (Link)	1
27	27	101-00360	Link	1
28	28	101-00350	Spacer (Link)	1
29	29	101-00372	Link Lever	1
30	30	101-00391	Pin (Feed lever)	2
31	31	152-03021	Magazine bracket (EF)	1
32	32	128-01610	Cap screw (M4x8)	6
33	33	128-00210	Cover	1
***Assy**		128-90050	Magazine Assy. VL41	1
301	301	128-02120	Pan head screw (M4x30)	2
302	302	128-01950	Magazine stopper R (VL41)	1
303	303	128-00320	Magazine holder	1
304	304	128-00332	Spring Plate (Strong)	1

EFVL62-17 PARTS LIST

Call Muro at 1-800-665-6876 for pricing information

15-Feb-05

Draw No.	Part No.	Order Code	Description	Q'ty
305	305	128-01520	Bind head tap.screw (4x14 TYPE No.2)	1
306	306	128-00310	Magazine	1
307	307	128-01940	Magazine stopper L (VL41)	1
308	308	101-02110	Nut (M4)	2
309	309	128-00360	Hinge pin	1
310	310	128-01130	L Wrench (3.0)	1
311	311	128-01850	L-Wrench (4.0)	1
312	312	128-00350	Magazine inner	1
313	313	128-00340	Magazine lid	1
***Assy**		152-99562	ROD HANDLE VL62	1
402	402	901-012	Knob bolt (M6x50)	2
403	403	152-03170	Cap screw (M5x10)	4
404	404	152-03050	Rod handle bracket (VL62)	1
405	405	152-03060	Rod handle fastener	1
406	406	152-04060	Label F-R (ROD HANDLE)	1
***Assy**	401	VISRH905	Extension Handle	1
197	197	901-001	Bolt	1
198	198	901-002	Lock washer	1
199	199	901-003	Handlebar	1
200	200	902-004	Outer shaft	1
201	201	902-005	Inner shaft	1
202	202	901-010	Torque knob	1
203	203	901-011	Grip	2
204	204	901-013	Plastic washer	1
205	205	901-014	Washer	1
206	206	901-015	Lock plate	1

- NOTE -

***Assy** : Can be supplied in assembly.

Subject to change without notice